

Pour vous apporter le meilleur service,  
les vannes GIRPI sont assemblées avec le plus grand soin et testées unitairement  
avant expédition.

Pour éviter de dégrader la qualité de ces produits, GIRPI a introduit une modification  
vous permettant d'incorporer les vannes dans le réseau, en ne démontant que les  
collets externes.

GIRPI déconseille formellement le démontage des parties mobiles de la vanne, cette  
action pouvant remettre en cause l'étanchéité de la vanne, ou son bon fonctionnement  
dans le temps.



*la sécurité de vos réseaux*

---

Pour vous apporter le meilleur service,  
les vannes GIRPI sont assemblées avec le plus grand soin et testées unitairement  
avant expédition.

Pour éviter de dégrader la qualité de ces produits, GIRPI a introduit une modification  
vous permettant d'incorporer les vannes dans le réseau, en ne démontant que les  
collets externes.

GIRPI déconseille formellement le démontage des parties mobiles de la vanne, cette  
action pouvant remettre en cause l'étanchéité de la vanne, ou son bon fonctionnement  
dans le temps.



*la sécurité de vos réseaux*